


## HWD-05

### VEZETÉK NÉLKÜLI VEVŐEGYSÉG



A szétnyitott fali vevőegység bekötése: A 220Volt feliratú pontokra a hálózati 220Volt feszültséget kell bekötni.

Figyelem! A hálózati feszültség áramütést okozhat ezért áramtalanítson a bekötés előtt.

Ez után a kazán indító vezetékeit a kazán feliratú csatlakozóba kell bekötni. Az egységet öntapadó ragasztó felület segítségével rögzítheti megfelelően.

**FONTOS**, hogy a legjobb vétel érdekében az antenna a lehető legmesszebb legyen esetleges fém tárgyaktól, vezetékektől. Működés közben a kék fény jelzi a kazán bekapcsolt állapotát.